


FOTRÄNNA AV PLÅT VID TAKTÄCKNING AV PLAN PLÅT OCH LUTNING MINST 30°

Skala 1:5



Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Fotplåt ska läggas med språng utanför takfot och dras upp i nivå med horisontallinje dock minst 450 mm.

Rännkant ska utföras minst 150 mm hög.

Rännplåt ska dras upp på takfall minst 200 mm över höjd på rännkant.

Över fotplåt ska kappa av YEP 3500 klistras. Kappa ska överlappa fotplåt minst 200 mm och dras upp minst 300 mm ovanför rännfals. Kappa ska helklistras till fotplåt.

Falsar ska tätas med falskitt.

Fals på högpunkt mellan två rännदार ska utföras som svängd fals med tillslutet veck. Veck ska i ovankant tillslutas med omvikning.

Fotplåt ska i språng anslutas till språngbleck med nedknäckning och lodrät droppkant.

Hörn och vinklar på fotränna ska utföras utan iklipp. Hörn och vinklar på fotränna ska vara täta.

Fotränna ska förses med erforderliga gavlar och utkastare.

Konsolkrok ska utföras av minst 5x20 mm varmförzinkat plattstål. Alternativt får fotränna fästas med annan konstruktion med motsvarande hållfasthet och korrosionsskydd.

Rännkrok ska monteras med största avstånd av 400mm. Mellan fotrännskrok och fotplåt ska tätning/isolering utföras med 1,5-2 mm EPDM-gummi.

Konsolkrok ska fästas med minst 3 stycken 35x4,8 mm skruv av rostfritt stål. Huvud på skruv ska vara anpassad för hål i konsolkrok.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

**MATAKI**®

Hemsida: [www.mataki.se](http://www.mataki.se) E.post: [info@mataki.com](mailto:info@mataki.com)  
 POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGATEL: 042-33 40 00  
 BESÖK: BRUKSGATAN FAX: 042-33 40 66

DATUM  
2018-06-21

**DETALJ**  
 FOTRÄNNA AV PLÅT VID  
 TAKTÄCKNING AV PLAN PLÅT OCH  
 LUTNING MINST 30°

SKALA	NUMMER	BET
1:5 (A3)	HS104	