

Mataki tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Mataki. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Matakis monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Mataki monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.mataki.se

För ytterligare information om montering, kontakta våra taktekniker.



1. Placera intäckningskrag av kvalitet minst YEP 3500 över genomföringen.



2. Placera stosen och se till att intäckningskragen når minst 100 mm utanför stosen åt alla håll. Värm fast stosen i den underliggande intäckningskragen.



3. Svetsa fast stosen i intäckningskragen.



4. Påbörja intäckningen nedifrån med en kappas av Power LA. Arbeta alltid nedifrån takfallets riktning och upp.



5. Ta bort releasefilmen på kappans baksida.



6. Skär ut för stosen. Var försiktig så att inte stosen skadas.



7. Snedskär hörnen och lossa resterande del av releasefilmen.



8. Kappan ska svetsas mot hela stosens fläns samt hela intäckningskragen.



9. Placera den övre delen av kappan så den linjerar med stosens övre sida och dra bort releasefilmen.



10. Helsvetsa kappan mot underlaget. Börja längst in och se till att kapsla in värmen för att uppnå bästa resultat.



11. Matakis handrulle kan med fördel användas för detaljarbeten.



12. Glöm ej slangklämman.