

Mataki tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Mataki. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Matakis monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Mataki monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se [www.mataki.se](http://www.mataki.se)

För ytterligare information om montering, kontakta våra taktekniker.



**1.** Vid montage av Power LA eller Power RV kan Primer 9800 användas för att uppnå bättre vidhäftning. T ex vid arbete i låga temperaturer.



**2.** Dra upp tätskiktet 50-100 mm på den vertikala ytan och fäst in mekaniskt 40 mm från vertikal. Skär till en bit hörnförstärkningsremsa. Obs! uppdragningar (kappor) av tätskikt på väggar, krön etc. ska vara 300-350 mm från takytan.



**3.** Skär till en kappan av Power LA. Releasefilmen delas genom att man "skär" med knivens baksida för att undvika att skada tätskiktet.



**4.** Låt releasefilmen sitta kvar på den vertikala delen av kappan för att undvika att den klistrar fast i underlaget.



**5.** Skär till och forma hörnet.




**6.** Dra loss den resterande releasefilmen och svetsa hörnet. Fortsätt med att svetsa kappans vertikala del med svetsmaskin.



**7.** Skär till och montera den andra kappan.



**8.** Svetsa hörnet.



**9.** Avsluta med att svetsa kappans vertikala del med svetsmaskin.