

Mataki tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Mataki. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Matakis monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Mataki monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.mataki.se

För ytterligare information om montering, kontakta våra taktekniker.



1. Vid taklutning större än 1:16 skanock alltid täckas med en nockkappa av Power LA minst 330 mm bred. Vid taklutning mindre än 1:16 dras tätskiktet över nocklinjen med minst 500 mm.



2. Skär till en kappav Power LA. Releasefilmen delas genom att man "skär" med knivens baksida för att undvika att skada tätskiktet.



3. Placera kappan och dra bort releasefilmen på sidan som ska svetsas.



4. Svetsa med svetsmaskin.



5. Dra bort releasefilmen på andra sidan.



6. Avsluta med att svetsa andra sidan med svetsmaskin. Obs! genom att använda svetsmaskinen så mycket som möjligt uppnår man maximal effektivitet.