

Mataki tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Mataki. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Matakis monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Mataki monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.mataki.se

För ytterligare information om montering, kontakta våra taktekniker.



1. Placera intäckningskrage av kvalitet minst YEP 3500 över genomföringen.



2. Värm bort intäckningskragens plastfilm.



3. Placera stosen och se till att intäckningskragen når minst 100 mm utanför stosen åt alla håll. Värm fast stosen i den underliggande intäckningskragen.



4. Påbörja intäckningen nedifrån med en kappan av tätskiktet. Arbeta alltid nedifrån takfallets riktning och upp.



5. Skär ut för stosen. Var försiktig så att inte stosen skadas.



6. Snedskär hörnen.



7. Kappan ska svetsas mot hela stosensfläns samt hela intäckningskragen.



8. Placera den övre delen av kappan så den linjerar med stosens övre sida.



9. Svetsa fast.



10. Glöm ej slangklämman.