



1. Skär underlagsduken så att den når ända upp inock.



2. Täcknocken med Matak Haloten® Nock- & Rännalsremsa.



3. Varmluftspistol skall användas vid låga temperaturer. För bättre vidhäftning, använd Matak Asfaltprimer. Primern ska vara helt torr innan nockremsa läggs på.



4. Täta nocken med Haloten® Flex tätning.