



Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

NOCK

Nock bör täckas med en minst 300 mm bred remsa. Vid taklutning mindre eller lika med 1:16 (3,6°) kan nockkappa utgå.

ANSLUTNING MOT FOTPLÅT

Anslutning mot fotplåt ska utföras med max 500 mm bred remsa av tåtskiktet. Det kan även accepteras att väderna dras ända ner mot fotplåten.

Tåtskikt inklusive asfaltutflyt ska dras ända fram till fotplåtens nedknäckning.

Rekommendation: Använd svart fotplåt då asfaltutrinning är ofrånkomlig.

Tåtskikt ska svetsas mot hela fotplåten och underliggande remsa av Matakki YEP 3500.

Fotplåt får inte ha färgbeläggning av plastisol eller zink. Skarvar i fotplåt ska utföras med 100 mm överlapp (ej hak- eller dubbellås). OBS ingen infästning i överlapp. Se AMA Hus JT.31.

Remsa under fotplåt ska vara i kvalitet enligt tabell i Tåtskiktsgarantiens riktlinjer exponerade tåtskikt(yttertak) och i bredd ca 300 mm (remsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens övre kant).

Monteringsinfästning av fotplåt ska utföras enligt AMA Hus JT-31.

Renovering:

Vid renovering/omläggning ska ny fotplåt alltid monteras. 300 mm bred remsa av Matakki YEP 3500 ska monteras mellan det befintliga tåtskiktet och den nya fotplåten.

GODKÄNDA TÅTSKIKTSSYSTEM

Moss-sedum (lutning < 3,6°)
Matakki Trema 5

Moss-sedum (lutning $\geq 3,6^\circ$)
Matakki UnoTech FR

MOSS-SEDUM

Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.

Sedummattan läggs över nock.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

MATAKI

Hemsida: www.mataki.se E.post: info@mataki.com
 POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 042-33 40 00
 BESÖK: BRUKSGATAN 42

DATUM
2019-10-04

DETALJ

MOSS-SEDUM 2-27°
TAKFOT OCH TAKNOCK

SKALA	NUMMER	BET
1:5 (A3)	M-S10	