

MONTERINGSANVISNING

TRALLREMSA



Mataki Trallremsa används till underliggande golvbjälkar eller golvreglar som ska fuktskyddas i samband med montering av trall. AMA MCB.1/4.

Säkerställ att trävirke till trall är fri från lös smuts och synlig mikrobiell påväxt.

Rulla ut en remsa Trallremsa ovanpå varje bärlina, golvbjälke eller regel innan montering av trall påbörjas.

Anpassa enkelt genom tillskärning med kniv. Fäst Trallremsan med rostfri klammer alternativt pappspik.

Remsan ska täcka bjälkens överkant med minst 10 mm på vardera sida. Utskjutande kanter kan med fördel vikas nedåt för att skapa en droppkant.

Montera därefter trallen.

