


### ANSLUTNING MOT FOTPLÅT

Skala 1:5



Skala 1:5

#### FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Anslutning mot fotplåt ska utföras med max 500 mm bred remsa av tätskiktet. Det kan även accepteras att våderna dras ända ner mot fotplåten.

Tätskikt inklusive asfaltutflyt ska dras ända fram till fotplåtens nedknäckning.

Rekommendation:  
Använd svart fotplåt då asfaltuttrinning är ofrånkomlig.

Tätskikt ska svetsas mot hela fotplåten och underliggande remsa av Mataki YEP 2500.

Fotplåt får inte ha färgbilagning av plastisol eller zink.

Skarvar i fotplåt ska utföras med 100 mm överlapp (ej hak- eller dubbelvals).  
OBS ingen infästning i överlapp. Se AMA Hus JT-31.

Remsa under fotplåt ska vara i kvalitet enligt tabell i Tätskiktsgarantiens riktlinjer exponerade tätskikt (yttertak) 2018 och i bredd ca 300 mm (remsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens övre kant).

Montering/infästning av fotplåt ska utföras enligt AMA Hus JT-31.

Renovering:  
Vid renovering/omläggning ska ny fotplåt alltid monteras. 300 mm bred remsa av Mataki YEP 2500 ska monteras mellan det befintliga tätskiktet och den nya fotplåten.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>MATAKI®</b>			
Hemsida:	<a href="http://www.mataki.se">www.mataki.se</a>	E.post:	<a href="mailto:info@mataki.com">info@mataki.com</a>
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGANÄS	TEL:	042-33 40 00
BESÖK:	BRUKSGATAN	FAX:	042-33 40 66
DATUM		2019-08-28	
<b>DETALJ</b> ANSLUTNING MOT FOTPLÅT			
SKALA	NUMMER	BET	
1:5 (A3)	UNO101		