



Skala 1:5

**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, sargar och liknande ska utföras minst 300 mm över färdig överbyggnad och fästas in mekaniskt i ovkant cirka cc 150 mm.

Kappor ska helsvetsas/helklistras.

Hörnförstärkningar ska alltid användas.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352

Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT.-5811.

**GODKÄNDA TÄTSKIKTSSYSTEM**

Moss-sedum (lutning < 3,6°)  
Mataki Trema 5

Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)  
Mataki UnoTech FR

**MOSS-SEDUM**

Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar

Brandingenjör avgör för varje enskilt projekt hur nära vegetationen kan ligga intill vertikala ytor.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

**MATAKI**®

Hemsida: [www.mataki.se](http://www.mataki.se) E.post: [info@mataki.com](mailto:info@mataki.com)  
 POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 042-33 40 00  
 BESÖK: BRUKSGATAN 42

DATUM  
2019-10-04

**DETALJ**

MOSS-SEDUM  
ANSLUTNING VERTIKAL YTA

SKALA	NUMMER	BET
1:5 (A3)	M-S03	