

# Ventileradnock/ Ventilert møne

## SE Monteringsanvisning

Principen för ventilation av taket är att kallluft tas in vid takfoten och evakueras ut vid gavlarna. För sk varmvind tas luften in genom luftintag vid takfoten och ventileras ut genom taknocken. (Mataki Ventileradnock)

### Montering

#### Detta behöver du:

- Mataki Ventileradnockprofil (passar alla tak mellan 15 - 45°)
- Mataki Avslutningsprofil
- Mataki Asfaltklister
- Mataki Nockplatta
- Eventuellt Mataki Primer
- Skruv
- Skruvdragare

1. Se till att luftningen är rätt. Avståndet till gavelns sida ska vara minst 30 cm, och 50 cm till annan öppning, såsom till exempel skorsten.
2. Böcka till och montera avslutningsprofilen (pop-nit eller självborrande skruv) på den första ventilerade nockprofilen.
3. Applicera Mataki Asfaltklister på båda sidorna av den ventilerade nocken.



## NO Monteringsanvisning

Prinsippet for ventilasjon av taket er at kaldloft ventileres gjennom at luften tas inn ved takfoten, og evakueres ved gavlene. Varmloft ventileres med luftinntak ved takfoten, og evakuering gjennom ventilert møne.

### Montering

#### Dette trenger du:

- Mataki Ventilert møneprofil (passer alle tak mellom 15 - 45°)
- Mataki Avslutningsprofil
- Mataki Spesiellim
- Mataki Møneremse
- Eventuelt Mataki Primer
- Skruer
- Skrutrekker

1. Sørg for at luftingen er rett. Avstanden til gavlens side skal være minst 30 cm, og 50 cm til annen åpning, som for eksempel skorstein.
2. Bøy til og monter avslutningsprofilen (popnagle eller selvborrende skrue) på den første ventilerte møneprofilen.
3. Påfør Mataki Spesiellim på begge sidene av det ventilerte mønet.

SE

4. Skruva fast den ventilerade nocken i taket.
5. Foga samman genom att "sticka i" nästa profil. Skruva fast i taket. Tänk på att hålla en linje, annars är det lätt att nocken "bågnar". Som hjälp kan man i förväg slå en hjälplinje.
6. Sista profilen måste sågas till för att anpassas till ditt tak. Glöm inte avslutningsprofilen längst ut!
7. Ta bort releasen på nockplattans baksida och fäst den bit för bit på nockprofilen. Viktigt är att nockprofilen är ren och fettfri. Sol och värme gör att den fäster. Tänk på att förvara nockplattorna i rumstemperatur. För ökad vidhäftning kan Mataki Primer användas men akta taket så att det inte blir fläckar!
8. Efter vindskivorna är monterade är ditt tak komplett och du kan njuta av det i många år framöver! Tänk på att regelbundet underhålla taket och till exempel ta bort löv.

NO

4. Skru det ventilert mønet fast i taket.
5. Fuges sammen ved å "stikke i" neste profil. Skru fast i taket. Tenk på å holde en linje, ellers er det lett for at mønet "buer". Til hjelp kan man i forvei sette en hjelplinje.
6. Siste profilen må sages til for å tilpasses taket ditt. Glem ikke avslutningsprofilen lengst ut!
7. Fjern releasen på møneremsens baksida, og fest den bit for bit på møneprofilen. Det er viktig at møneprofilen er ren og fettfri. Sol og varme gjør at den fester seg. Tenk på å oppbevare møneremse i romtemperatur. For økt klebeegenskap kan Mataki Primer benyttes, men pass på så det ikke kommer flekker på taket!
8. Etter gavlen er ferdig er taket ditt komplett, og du kan nyte det i mange år fremover! Tenk på å regelmessig vedlikeholde taket og for eksempel fjerne løv.

