

**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

Tätskiktet eller underlagspappen ska dras över hela takkrönet (ner ca 50 mm på utsida takkrön) och fästas in mekaniskt på utsida takkrön cc 150 mm.

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, sargar och liknande ska utföras minst 300 mm över färdig överbyggnad och fästas in mekaniskt i ovankant cirka cc 150 mm.

Kappor ska helsvetsas/helklistras.


Hörnförstärkningar ska alltid användas.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352

Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT.-5811.

**UPPDRAING AV TÄTSKIKT ÖVER KRÖN**

1:5 HÄRT UNDERLAG T.EX. BETONG



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>MATAKI</b> ®			
Hemsida:	www.mataki.se	E.post:	info@mataki.com
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGANÄS	TEL:	042-33 40 00
BESÖK:	BRUKSGATAN	FAX:	042-33 40 66
DATUM		2022-07-04	
<b>DETALJ</b>			
UPPDRAING AV TÄTSKIKT ÖVER KRÖN			
SKALA	NUMMER	BET	
1:5 (A3)	1:2	S1:2	