



**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

**NOCK**  
Nock bör täckas med en minst 300 mm bred remsa. Vid taklutning mindre eller lika med 1:16 (3,6°) kan nockkappa utgå.

**TAKFOT**  
Anslutning mot fotplåt ska utföras med max 500 mm bred remsa av tätskiktet. Det kan även accepteras att väderna dras ända ner mot fotplåten.

Tätskikt inklusive asfaltutflyt ska dras ända fram till fotplåtens nedknäckning.

Rekommendation: Använd svart fotplåt då asfaltutringning är ofrånkomlig.

Tätskikt ska svetsas mot hela fotplåten och underliggande remsa av Mataki YEP 3500.

Fotplåt får inte ha färgbeläggning av plastisol eller zink. Skarvar i fotplåt ska utföras med 100 mm överlapp (ej hak- eller dubbelfås). OBS ingen infästning i överlapp. Se AMA Hus JT.31.

Remsa under fotplåt ska vara i kvalitet enligt tabell i Tätskiktsgarantiers riktlinjer exponerade tätskikt(yttertak) och i bredd ca 300 mm (remsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens övre kant).

Monteringsinfästning av fotplåt ska utföras enligt AMA Hus JT-31.

**Renovering:**  
Vid renovering/omläggning ska ny fotplåt alltid monteras. 300 mm bred remsa av Mataki YEP 3500 ska monteras mellan det befintliga tätskiktet och den nya fotplåten.

**GODKÄNDA TÄTSKIKTSSYSTEM**  
Moss-sedum (lutning < 3,6°)  
Mataki Trema 5

Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)  
Mataki UnoTech FR

**MOSS-SEDUM**  
Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.

Sedummattan läggs över nock.

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>MATAKI®</b>			
Hemsida: <a href="http://www.mataki.se">www.mataki.se</a>		E.post: <a href="mailto:info@mataki.com">info@mataki.com</a>	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 042-33 40 00	
BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2019-10-04			
<b>DETALJ</b> MOSS-SEDUM 0-4° TAKFOT OCH TAKNOCK			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER M-S01	BET	