



FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

NOCK
Nock bör täckas med en minst 300 mm bred remsa. Vid taklutning mindre eller lika med 1:16 (3,6°) kan nocklagga utgå.

ANSLUTNING MOT FOTPLÅT
Undre lag eller separat remsa av kvalitet minst YEP3500 dras minst 50mm förbi takkant och viks ned mot hängränna.
Övre lag: Anslutning mot fotplåt ska utföras med max 500 mm bred remsa av tättskikt. Det kan även accepteras att siderna dras ända ner mot fotplåten.

Tättskikt inklusive asfaltutfyllt ska dras ända fram till fotplåtens nedknäckning.

Tättskikt ska svevas mot hela fotplåten och underliggande Mataki YEP 3500 alternativt minst 100mm bred mot undre lag bakom fotplåtens fläns.

Fotplåt ska vara rostfri och perforerad. Se AMA Hus JT-72.
Skarvar i fotplåt ska utföras med 100 mm överlapp (ej halv- eller dubbel-lag).
OBS Ingen infästning i överlapp. Se AMA Hus JT-31

Remsa under fotplåt ska vara i kvalitet minst YEP3500 bredd ca 300 mm (remsan ska nå minst 50mm ned mot hängrännan).

Monteringsinfästning av fotplåt ska utföras enligt AMA Hus JT-31.

Renovering:
Vid renoveringsomläggning ska ny fotplåt alltid monteras.

GOÄKÄNDA TÄTSKIKTSYSTEM

Mosa-sedum (lutning < 3,6°)
Mataki Trema Duo Classic
Mataki Trema Duo

Mosa-sedum (lutning ≥ 3,6°)
Mataki DuoTech Classic
Mataki DuoTech

SEDUMTAK
Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Sedummatta ska läggas över nock.

NORDIC WATERPROOFING
SYMBIOS

Hemsida: www.nwpsymbios.se E.post: info@mataki.com
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 042-33 40 00
BESÖK: BRUKSGATAN 42

DATUM/TID
2024-04-22 13:25:27

DETALJ

SEDUMTAK 0-2°
TAKFOT OCH TAKNOCK

SKALA 1:5 (A3)	NUMMER M-S01	BET
-------------------	-----------------	-----