

Drift- och underhållsanvisning för Uppstigningslucka och Inspektionslucka

Uppstigningslucka och Inspektionslucka består av ett öppningsbart lock av plåt och med en sarg och beslag.

GENERELL SKÖTSEL

- Översyn bör göras minst en gång per år.
- Skadade tätningslister mellan kupol och karm ersättes med nya av EPDM, typ P-list.
- Sargen levereras obehandlad som standard och täcks utvändigt vid monteringen enligt monteringsanvisningen
- Gångjärn och öppningsbeslag smörjes vid behov
- Eventuell uppställningsfjäder kontrolleras och bytes om öppningskraften blivit nedsatt



Uppstigningslucka



Inspektionslucka