Haloten
NOCK- & RÄNNDALSREMSA

MONTERINGSANVISNING



1. Skär underlagsduken så att den når ända upp i nock.



2. Täck nocken med Mataki Haloten Nock- & Ränndalsremsa.



3. Varmluftspistol skall användas vid låga temperaturer. För bättre vidhäftning, använd Mataki Asfaltprimer. Primern ska vara helt torr innan nockremsa läggs på.



4. Täta nocken med Haloten Flextätning.

Version 2 - November 2026

MATAKI
SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

Informationen i denna anvisning bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att säkerställa efterlevnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på Matakis webbplats – Dokument.